HYUNDAI
PRODUCTOS DE FUERZA

Manual de instrucciones

Sopladora eléctrica
HYGT5445





Seguridad y funcionamiento
Especificaciones técnicas, instrucciones de seguridad y funcionamiento, mantenimiento, y localización de problemas.
Para su seguridad, por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Precaución	Antes de usar nuestra sopladora, por favor, lea atentamente este manual para entender el uso correcto de la misma. Mantenga este manual a mano.

Importado por: Asistencia Mecánica Integral S.A.
Zufriategui 627 4to.”A” Piso, Vicente López, Argentina
CUIT: 30-70708860-1
Origen: China

WWW.HYUNDAIPOWERPRODUCTS.NET



Fig. A



Fig. B



Fig. C



INDICE

Descripción de los símbolos…….4

Instrucciones generales de seguridad……5

Descripción de las piezas de la máquina……..9

Especificaciones……...9

Ensamblaje……...9

Interruptor de encendido / apagado…….10

Garantía y servicio……...11

Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor asegúrese de leer este manual de instrucciones. Aquí encontrará información sobre cómo utilizar el producto con seguridad y garantizar su larga vida útil.
Usted debe prestar atención a todas las instrucciones de seguridad de este documento.

Gracias por haber comprado un producto HYUNDAI.

DECRIPPCION DE LOS SIMBOLOS

Símbolo	Explicación
	ADVERTENCIA! Este símbolo de advertencia aparece para recordarle las precauciones de seguridad que debe tomar cuando opera la herramienta.
	ADVERTENCIA! Sea consciente de la seguridad de todas las personas en el área de trabajo en todo momento.
	ADVERTENCIA! Apague: Retire el enchufe de la red eléctrica antes de la limpieza o mantenimiento.
	ADVERTENCIA! Mantenga a los espectadores a una distancia adecuada
	ADVERTENCIA! No use esta sopladora en la lluvia. Evite el uso en condiciones de humedad
	ADVERTENCIA! Use protección para los ojos.
	ADVERTENCIA! Lea este manual de instrucciones de seguridad y operación y guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.
	ADVERTENCIA! Orificio de alimentación peligrosa. Mantenga las manos y los pies fuera de las aberturas, mientras que la máquina está funcionando.
	ADVERTENCIA! Rotación del ventilador. Mantenga las manos y los pies fuera de las aberturas, mientras que la máquina está funcionando.
	ENVIRONMENTAL PROTECTION Los residuos de productos eléctricos no se deben tirar con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo las siguientes.
■ Lea las instrucciones cuidadosamente, esté familiarizado con los controles y aparatos adecuados. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado un uso supervisado o instruidos acerca del aparato por una persona responsable de su seguridad.
■ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Capacitación

1. Lea las instrucciones cuidadosamente. Esté familiarizado con los controles y el uso correcto del aparato.
2. Nunca permita que los niños utilicen el aparato.
3. Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen el aparato. Las reglamentaciones locales pueden restringir la edad del operador.
4. Nunca utilice el aparato mientras haya gente, especialmente niños o animales domésticos.
5. El operador o usuario es responsable por accidentes o daños ocurridos a otras personas.

Preparación

1. Mientras esté en funcionamiento el aparato, siempre use zapatos adecuados y pantalones largos.
2. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Use guantes de goma y calzado adecuado cuando trabaje al aire libre. Use una redecilla o sujetador para el cabello largo. Llevar gafas de protección durante la operación.
3. Para evitar la irritación por el polvo es recomendable el uso de una mascarilla.
4. Antes de usar la herramienta, revise el cable de alimentación y extensión y signos de daño y envejecimiento.

5. No utilice el aparato si el cable está dañado o desgastado.
6. Nunca opere el aparato con las protecciones o escudos defectuosos, o sin dispositivos de seguridad.
7. Utilice sólo un cable de extensión equipado a prueba de agua con un acoplador de acuerdo con IEC60320-2-3.

Operación

1. Mantener el cable siempre en la parte trasera de distancia del aparato.
2. Si el cable se daña durante el uso, desconecte el cable de la red inmediatamente. NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR LA FUENTE. No utilice el aparato si el cable está dañado o desgastado.
3. No llevar el aparato por el cable.
4. Evite peligros para el Medio Ambiente. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.
5. Desconecte el aparato de la red eléctrica siempre que salga de la máquina, antes de eliminar un bloqueo, antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en el aparato o si el aparato comienza a vibrar de manera anormal.
6. Haga funcionar el aparato sólo con luz de día o con luz artificial suficiente.
7. No se estire demasiado y mantenga el equilibrio en todo momento.
8. Asegúrese siempre sobre sus pies en las laderas.
9. Camine, no corra.
10. Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libres de escombros.
11. Nunca envíe la basura en la dirección de los espectadores.
12. Conexión Polarizada del aparato: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión polarizado. El enchufe de la máquina entra en un cable de extensión polarizado de una sola manera.
13. Uso correcto del aparato. No utilice el aparato para otro trabajo para el que no ha sido destinado.
14. Interruptores Con detección de Falla a Tierra (GFCI) debe ser proporcionado para el circuito de salida. Los recipientes están disponibles con protección incorporada GFCI y se puede utilizar para esta medida de seguridad.

15. Extensión del cable. Asegúrese de que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que tenga el calibre suficiente para soportar la corriente que su producto necesita. Un cable de extensión insuficiente causará una caída de tensión, resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La Tabla 1 muestra el tamaño correcto de acuerdo con la longitud, características de la placa y el número de amperios. En caso de duda, utilice el siguiente calibre más pesado. Cuanto menor sea el número de calibre, mayor será el cable.
16. Evite los arranques no intencionales. No llevar aparato conectado con el dedo en el interruptor. Asegúrese que el interruptor está apagado cuando enchufe la herramienta.
17. No maltrate el cable. Nunca transporte el aparato por el cable ni tire de él para desconectarse. Mantenga el cable lejos del calor, aceite y bordes afilados.
18. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de un riesgo de daño a la velocidad para la que fue diseñada.
19. No se estire demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.
20. Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
21. Desconecte el aparato. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de dar servicio, al cambiar accesorios tales como hojas, etc.
22. El aparato debe ser suministrado a través de un interruptor con una corriente de disparo de no más de 30 mA.

Mantenimiento y almacenamiento

1. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos para asegurarse que el aparato se encuentra en condiciones seguras de trabajo.
2. Verifica el aparato con frecuencia por el desgaste o deterioro.
3. Reemplace piezas desgastadas o dañadas.
4. Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios originales.
5. Almacenamiento de la herramienta. Cuando no esté en uso, la herramienta debe guardarse en el interior, en un lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.

6. Piezas de repuesto: utilizar sólo piezas de repuesto idénticas.
7. Mantenga la herramienta con cuidado. Conserve los bordes cortantes afilados y limpios para un mejor rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione el cable de la herramienta periódicamente y si está dañado, debe ser reparado por un centro de servicio autorizado. Inspeccione los cables de extensión periódicamente y reemplácelos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
8. Compruebe las piezas dañadas. Antes de seguir utilizando el aparato, deberán comprobarse la guardia o las piezas que estén dañadas cuidadosamente para determinar si pueden funcionar apropiadamente y cumplir con su función. Compruebe la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas, montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Un protector u otra pieza que esté dañada debe ser reparada o sustituida por el centro de servicio autorizado, a menos que se indique en este manual.

Advertencias

1. Utilice la máquina sólo a horas razonables, no por la mañana temprano o tarde en la noche cuando la gente se pueda molestar. Cumplir con los tiempos que figuran en la ordenanza local.
2. Use rastrillos y escobas para aflojar los desechos antes de soplar.
3. En condiciones de servicio, humedezca ligeramente las superficies o utilice el accesorio si está disponible.
4. Utilice la extensión completa de la boquilla del soplador para que el vapor de aire puede trabajar cerca del suelo.
5. Tenga cuidado con los niños, mascotas, ventanas abiertas, etc. Sople los deshechos a una adecuada distancia.
6. Para la operación segura de la máquina, los aparatos deben ser suministrados a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de más de 30 mA.

Desembalaje

Debido a las técnicas modernas de producción en masa, es poco probable que su herramienta eléctrica sea defectuosa, o que le falte alguna parte. Si usted encuentra algo malo, no utilice la herramienta hasta que las partes hayan sido reemplazadas o la

falla haya sido rectificada. De lo contrario, podría resultar en lesiones personales graves.

DESCRIPCION DE LAS PIEZAS DE LA MAQUINA

1	Tubo inferior	**6**	Anclaje de cable de alimentación
2	Tubo superior	**7**	orificios de ventilación
3	Botón	**8**	Enchufe y cable
4	Mango	**9**	Círculo
5	Interruptor	**10**	

DATOS TECNICOS

Artículo	HYGT5445
Voltaje	230 V ~ 240 V, 50 Hz
Energía de entrada	1000W
Ralentí	13000/rpm
Potencia acústica garantizada	100dB(A)

Compruebe las piezas de entrega

Retire con cuidado la máquina de su embalaje y compruebe que las piezas siguientes son completas:

- Sopladora
- Protectores de seguridad
- Conjunto de tornillos de seguridad
- Instrucciones de funcionamiento

Si alguna pieza falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

ENSAMBLAJE

Asesoramiento

Observar la tensión de red correcta: El voltaje de la fuente de energía debe coincidir con la tensión indicada en la placa de la unidad.

Montar el tubo del ventilador

1. Ajuste el tubo del ventilador (2) en la carcasa del motor. (Fig. A)

2. Apretar el tubo del ventilador en la caja, presione el botón de bloqueo y deslice el tubo hasta que el botón de bloqueo se localice en el agujero. (Fig. B)

3. Para retirar el tubo oprima el botón de bloqueo y deslice el tubo fuera del cuello de la caja.

El uso del cable de extensión (Fig. C)

ADVERTENCIA Un cable de extensión dañado puede causar una descarga eléctrica o un incendio. Por favor, revise el cable de extensión periódicamente. La herramienta no debe ser utilizada si el cable está dañado de alguna manera. Reemplace el cable de extensión dañado antes de su uso.

1. Utilice un cable de resistencia adecuada, conveniente para el uso al aire libre y marcado como tal. Un cable de extensión ordinario causará pérdida de potencia y recalentamiento.
2. Mantenga el cable de extensión detrás de usted, lejos de la zona de operaciones.

Encendido y apagado

1. Para poner en marcha, poner el gatillo en la posición "I"., la velocidad de rotación es de aproximadamente 10000/min.



2. Si cree que la velocidad del aire no es muy grande como usted piensa, usted debe ajustar la palanca de la palanca de al lado
3. Para alcanzar la velocidad máxima, mueva el gatillo a la posición "2", la velocidad de rotación es de aproximadamente 13000/min.



ADVERTENCIA: La herramienta tiene una duración de aproximadamente 5 segundos después de haber sido apagada. Deje que el motor se detenga por completo antes de dejar la herramienta.

Operación

1. Sostenga el ventilador en un ángulo de aproximadamente 45 grados y barra de lado a lado con el extremo de la boquilla de 5 a 10 cm por encima del suelo.
2. Avance lentamente mantenimiento la pila de escombros acumulados en frente de usted.
3. Si el flujo de aire es demasiado fuerte, levante la unidad un poco más alta de entre los escombros o sople desde una distancia mayor de entre los escombros.

ADVERTENCIA Los desechos que se despidan pueden causar lesiones personales graves al operador, personas o mascotas. Mantenga a los espectadores y las mascotas por lo menos 5 metros del área de trabajo y siempre utilice anteojos adecuados y protección para los oídos, pantalones largos y zapatos resistentes o botas, mientras que opere la herramienta.

GARANTIA Y SERVICIO

Mantenimiento

1. Guarde la herramienta, manual de instrucciones y los accesorios en un lugar seguro y seco. De esta manera usted siempre tendrá la información a mano.
2. Mantenga las rejillas de ventilación de la herramienta de aire destapadas y limpias en todo momento.
3. Elimine el polvo y la suciedad con regularidad. La limpieza se hace mejor con un trapo o cepillo.
4. Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.

PRECAUCIÓN No utilice productos de limpieza para limpiar las piezas de plástico de la herramienta. Se recomienda un detergente suave en un paño húmedo. El agua nunca debe entrar en contacto con la herramienta.

Almacenamiento

Guarde la sopladora lejos de la luz solar directa.

Garantía de las herramientas eléctricas

Aunque no se escatiman esfuerzos para garantizar su completa satisfacción con esta herramienta, en ocasiones, debido a las técnicas de fabricación en masa, una

herramienta, no puede cumplir con nuestro nivel de rendimiento y es posible que necesite la ayuda de nuestro departamento de servicio.

Este producto está garantizado por un período de 2 años de uso en el hogar doméstico desde la fecha de la compra original.

En caso que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, la herramienta o el componente serán reparados o reemplazados sin costo alguno con otra del mismo artículo. La prueba de compra es fundamental. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier reclamación cuando la compra no puede ser verificada.

Esta garantía no incluye daños o defectos a la herramienta causado por o como resultado del abuso, accidentes, alteraciones o uso comercial o de negocios. Asimismo, no cubre ningún bono de artículos o accesorios incluidos. Sólo las herramientas eléctricas están cubiertas por esta garantía.

Con el continuo desarrollo de productos, pueden ocurrir cambios que hacen que el producto recibido sea ligeramente diferente al mostrado en este manual de instrucciones.

Por favor, asegúrese de guardar el recibido otorgado en la compra en un lugar seguro. Estas son las condiciones que se aplican a la garantía.